ADVANCE
PARIS

A|RTR

DREHFERNBEDIENUNG

Serien NOVA und APEX

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 1.0 — 21. Oktober 2026

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Das Team von Advance Paris dankt Ihnen herzlich, dass Sie sich für die Drehfernbedienung A-RTR entschieden haben.

Um alle Funktionen optimal zu nutzen und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Aktualisieren Sie vor der Verwendung der A-RTR Ihren NOVA- oder APEX-Verstärker mit der neuesten Softwareversion von www.advanceparis.com.

Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Sie finden sie auch auf der Produktseite der A-RTR auf der Website von Advance Paris.

Inhaltsverzeichnis

LIEFERUMFANG

Lieferumfang 4

BESCHREIBUNG

Beschreibung der Fernbedienung 5

ANSCHLÜSSE

Wichtig 6
Installation des A-BTC-Moduls 7
Kopplung 8

BEDIENUNG

Akku und Laden 9

FAQ

Häufig gestellte Fragen 10

ANHANG

Technische Daten 11

Lieferumfang

Prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen an Ihren Händler.

Drehfernbedienung A-RTR

Die Fernbedienung selbst.

Kabel USB-A auf USB-C

Zum Laden des Akkus. Ein Netzladegerät ist nicht enthalten.

A-BTC-Modul nicht enthalten

Für den Betrieb mit Ihrem NOVA- oder APEX-Verstärker benötigt die A-RTR das separat erhältliche A-BTC-Modul. Siehe „Installation des A-BTC-Moduls“, Seite 7.

Beschreibung der Fernbedienung

OBERSEITE

BEZEICHNUNGEN

1 Drehregler für die Lautstärke

2 Taste nächster Eingang — siehe Seite 8

3 Stummschalttaste

4 Taste vorheriger Eingang

5 Standby-Taste

6 USB-C-Ladebuchse, an der Unterseite — siehe Seite 9

Wichtig

! Lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise.

! Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.

! Zerlegen Sie das Gerät nicht.

! Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

! Die A-RTR ist ausschließlich mit Advance Paris Verstärkern der Serien NOVA und APEX kompatibel, die mit dem A-BTC-Modul (nicht enthalten) ausgestattet sind.

Installation des A-BTC-Moduls

Die A-RTR kommuniziert über das separat erhältliche A-BTC-Modul mit Ihrem NOVA- oder APEX-Verstärker. Installieren Sie dieses Modul vor der Kopplung.

1 Stecken Sie das A-BTC-Modul an der Rückseite Ihres Verstärkers ein.

2 Schalten Sie Ihren Verstärker ein.

Fahren Sie nach der Installation des Moduls mit der Kopplung der Fernbedienung fort. Siehe „Kopplung“, Seite 8.

Kopplung

Vergewissern Sie sich, dass das A-BTC-Modul installiert und Ihr Verstärker eingeschaltet ist.

1 Halten Sie die rechte Taste der Fernbedienung, nächster Eingang (Nr. 2, Seite 5), länger als 8 Sekunden gedrückt.

2 Alle Tasten beginnen zu blinken.

3 Nach einigen Sekunden leuchtet das ADVANCE PARIS-Logo 3 Sekunden lang und erlischt dann: Die Kopplung ist abgeschlossen.

KONTROLLLEUCHTEN

○ **Alle Tasten blinken**	Kopplung läuft.
○ **Logo leuchtet 3 Sekunden**	Kopplung erfolgreich.

Akku und Laden

Die A-RTR ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Polymer-Akku mit 950 mAh ausgestattet. Die Laufzeit hängt von der Nutzung ab: Rechnen Sie mit 2 bis 3 Monaten bei normaler Nutzung.

LADEN

1. Drehen Sie die Fernbedienung um und schließen Sie das mitgelieferte Kabel USB-A auf USB-C an die USB-C-Buchse an der Unterseite an.
2. Schließen Sie das andere Ende an ein beliebiges USB-Ladegerät für Telefon oder Tablet an.
3. Lassen Sie den Akku laden: Eine vollständige Ladung dauert in der Regel 2 Stunden.

Ladegerät nicht enthalten

Die A-RTR wird ohne Netzladegerät geliefert. Sie können jedes USB-Ladegerät für Telefon oder Tablet verwenden.

Standby

Um den Akku zu schonen, wechselt die Fernbedienung A-RTR in den Standby. Ein bis zwei Klicks am Lautstärkeregler genügen, um sie wieder zu verbinden.

Häufig gestellte Fragen

Die Fernbedienung reagiert nicht.	Sie befindet sich möglicherweise im Standby: Klicken Sie ein- bis zweimal am Lautstärkeregler. Reagiert sie weiterhin nicht, laden Sie den Akku. Siehe Seite 9.
Der Verstärker reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Prüfen Sie, ob das A-BTC-Modul richtig an der Rückseite des Verstärkers eingesteckt und der Verstärker eingeschaltet ist, und wiederholen Sie die Kopplung. Siehe Seite 8.
Funktioniert sie mit einem anderen Verstärker?	Nein. Die A-RTR ist ausschließlich mit Advance Paris Verstärkern der Serien NOVA und APEX mit A-BTC-Modul kompatibel.
Welches Ladegerät soll ich verwenden?	Jedes USB-Ladegerät für Telefon oder Tablet, mit dem mitgelieferten Kabel USB-A auf USB-C. Das Ladegerät ist nicht enthalten.
Wie lange hält der Akku?	Die Laufzeit hängt von der Nutzung ab: 2 bis 3 Monate bei normaler Nutzung. Eine vollständige Ladung dauert in der Regel 2 Stunden.

Technische Daten

Gerätetyp	Drehfernbedienung
Kompatibilität	Advance Paris Verstärker NOVA und APEX, mit A-BTC-Modul (nicht enthalten)
Verbindung	Kabellos, über das A-BTC-Modul
Bedienelemente	Drehregler für die Lautstärke, nächster Eingang, vorheriger Eingang, Stummschaltung, Standby
Akku	Li-Ionen-Polymer 3,7 V — 950 mAh — 3,515 Wh
Laufzeit	Nutzungsabhängig, 2 bis 3 Monate bei normaler Nutzung
Ladezeit	In der Regel 2 Std.
Laden	USB-C-Buchse an der Unterseite, mit jedem USB-Ladegerät für Telefon oder Tablet (nicht enthalten)
Abmessungen	6,5 × 6 × 8,5 cm (B × H × T)
Abmessungen Verpackung	12,5 × 9,2 × 12,5 cm (B × H × T)
Gewicht	546 g netto, 734 g brutto
Lieferumfang	Fernbedienung A-RTR, Kabel USB-A auf USB-C (Ladegerät nicht enthalten)
EAN-Code	3 760 179 292 657

MARKEN

Andere genannte Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.